

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1

- Κανονική λειτουργία

Το LED "POWER ON" ανάβει πράσινο.

- Κατάσταση συναγερμού φωτιάς

Το LED "GENERAL FIRE" ανάβει κόκκινο.

Οι Σειρήνες και ο Βομβητής του πίνακα ηχούν.

Το μήνυμα συναγερμού "Evacuation" εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

- Για Σίγαση του Βομβητή Πίνακα

Πιέστε το πλήκτρο "Silence Buzzer".



- Για Ενεργοποίηση των Σειρημών

Σε περίπτωση αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης της πυρανιχνεύσης, πιέστε το πλήκτρο "Evacuation".



- Για Δοκιμή Ενδείξεων Πίνακα

Πιέστε το πλήκτρο "Test" για δοκιμή του Βομβητή και της εμφάνισης των LED και της οθόνης LCD.



Τεχνική υποστήριξη:

Τηλ.:

Κινητό:

Όνομα:

- Λειτουργία προβολής μηνυμάτων

• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Το LED "GENERAL FIRE" ανάβει κόκκινο. Πιέστε το πλήκτρο ❶ (Alarms) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τα μηνύματα συναγερμού.

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το LED "GENERAL FAULT" ανάβει κίτρινο.

Πιέστε το πλήκτρο ❷ (Troubles) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τα μηνύματα προβλήματος.

• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το LED "DISABLE" ανάβει κίτρινο. Πιέστε το πλήκτρο ❸ (Disablements) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▲▼ για να δείτε τη λίστα με τα μηνύματα απενεργοποιήσεων.

• ΔΟΚΙΜΕΣ

Το LED "TEST" ανάβει κίτρινο. Πιέστε το πλήκτρο ❷ (Tests) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τις ενεργές δοκιμές. Ή, πιέστε σε ακολουθία τα πλήκτρα ❹ (More) - ❷ (Tests).

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιέστε το πλήκτρο ❸ (Warnings) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τα προειδοποιητικά μηνύματα. Ή, πιέστε σε ακολουθία τα πλήκτρα ❹ (More) - ❸ (Warnings).

Για να βγείτε από τη λειτουργία προβολής μηνυμάτων, πιέστε το πλήκτρο "CANCEL".

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2/3

- Για Σίγαση των Σειρημών

Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη. Πιέστε το πλήκτρο "Silence Sounders". Το κίτρινο LED δίπλα στο πλήκτρο ανάβει.

CODE



Για να ηχήσουν πάλι οι σειρήνες, πιέστε το πλήκτρο "Silence Sounders" ακόμα μία φορά. Το κίτρινο LED σβήνει.

- Για Επαναφορά Συστήματος

Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη. Πιέστε το πλήκτρο "Reset".

CODE



- Για Απενεργοποίηση Ζώνης/Συσκευής

Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη. Εισέλθετε στο μενού 2) ZONES/ 3) DEVICES. Επιλέξτε έναν αριθμό ζώνης/ συσκευής για απενεργοποίηση.

Πιέστε το πλήκτρο ❹ (Disable).

Πιέστε το πλήκτρο ❷ (This) ή ❸ (All).

Το LED "DISABLE" ανάβει κίτρινο.

- Για Ενεργοποίηση Ζώνης/Συσκευής

Το LED "DISABLE" ανάβει κίτρινο. Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη. Εισέλθετε στο μενού 2) ZONES/ 3) DEVICES. Επιλέξτε έναν αριθμό ζώνης/ συσκευής για ενεργοποίηση. Πιέστε το πλήκτρο ❹ (Enable). Πιέστε το πλήκτρο ❷ (This) ή ❸ (All).